

Instrukcja montażu blachy trapezowej – krok po kroku

Jak prawidłowo łączyć arkusze blachy trapezowej na dachu?

Dlaczego poprawny montaż jest ważny?

Prawidłowe łączenie arkuszy blachy trapezowej to klucz do: ✓ szczelności dachu,

✓ estetyki wykończenia,

✓ trwałości pokrycia nawet do 50 lat,

✓ ochrony przed śniegiem, deszczem i wiatrem.

 Krok po kroku: Montaż i łączenie arkuszy

Krok 1: Ustawienie arkuszy

- Ułóż pierwszy arkusz blachy trapezowej w dolnej części połaci dachowej.¹⁷
- Każdy kolejny arkusz wsuwaj pod poprzedni – zgodnie z kierunkiem spadku dachu.
- Dzięki temu zachowasz kontrolę nad szczelnością połączenia.

Krok 2: Wstępne łączenie arkuszy

- Połącz dwa arkusze, wkręcając wkręty samowiercące na jednym i drugim końcu.

- Wkręty montuj w górnej części fali blachy.

Krok 3: Mocowanie do łąt

- Po ustabilizowaniu arkuszy, przykręć je do łąt dachowych (konstrukcji drewnianej lub stalowej).
- Używaj do tego dedykowanych wkrętów z uszczelką.

Krok 4: Dokręcanie łączenia bocznego

- Co ok. 50 cm, przykręcaj dodatkowe wkręty wzdłuż bocznego zakładu arkuszy.
- To zapewnia odporność na boczne podmuchy wiatru i szczelność nawet przy intensywnym deszczu.¹⁸

 Rekomendowana liczba wkrętów:

- 5–9 szt./m², w zależności od strefy dachu:
 - przy kalenicy i wiatrownicy – więcej,
 - na środku połaci – mniej.

Dodatkowe wskazówki montażowe:

- ✓ Montuj blachę w kierunku przeciwnym do dominującego wiatru w Twojej okolicy.
- ✓ Sprawdzaj szczelność połączeń „na bieżąco” – łatwiej poprawić na etapie montażu niż po opadach.
- ✓ Unikaj chodzenia po zamocowanej blachodachówce – w razie konieczności poruszaj się po wypukłych częściach profilu.

Potrzebne narzędzia i materiały:

- Wkrętarka z regulacją momentu obrotowego
- Wkręty z podkładką EPDM
- Poziomica lub laser do prowadzenia linii
- Rękawice ochronne
- Taśma uszczelniająca (opcjonalnie – dla trudnych warunków)¹⁹

Najczęstsze błędy – tego unikaj!

- ✗ Montaż odwrotny (górny arkusz na dolny)
- ✗ Za mały zakład boczny
- ✗ Brak wkrętów na łączeniach
- ✗ Uszkodzenia powłoki blachy przez nieprawidłowe narzędzia ✗ Zbyt rzadki rozstaw łat (brak stabilizacji)

Efekt końcowy:

- ✓ szczelny dach bez przecieków
- ✓ równe, estetyczne pokrycie
- ✓ odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne

Potrzebujesz wsparcia?

 Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym:

 handlowy2@dachluczaj.pl |  +48 602 299 342,  +48 (85) 719 21 27, 
+48 (85) 719 14 02